

Sellador de Fugas para aire acondicionado

Para todos los sistemas R-134a instalados en fábrica o convertidos.
Compatible con todos los lubricantes

SELLA LA MAYORÍA DE FUGAS EN JUNTAS, ANILLOS TÓRICOS Y MANGUERAS DE GOMA EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

R-134A Las fugas más grandes pueden
necesitar reparaciones mecánicas

Contenidos: • Sellador de Programa UV
• Refrigerante 134a (1,1,1,2 tetrafluoroetano)

Instrucciones:

1. Localizar el puerto de baja presión del sistema de aire acondicionado. Desatornillar la tapa antipolvo.
2. Arrancar el motor y poner el aire acondicionado al máximo.
3. Agitar bien la lata.
4. Mantener la lata boca abajo y empujar la conexión "Direct Charge" contra el puerto de baja presión hasta que la lata esté vacía.
5. Hacer funcionar el sistema de aire acondicionado durante 15 minutos para hacer circular el sellador.
6. Atornillar de nuevo la tapa antipolvo sobre el puerto.

Advertencias: • ¡Mantenga fuera del alcance de los niños! • No conectar al puerto de alta presión • **No guarde las latas en el interior de un vehículo.** Las latas estallarán con temperaturas superiores a 120°F (48°C). No perfore ni incinere. Use gafas de seguridad **Primeros Auxilios:** • Ojos y Piel: Enjuague con abundante agua, obtenga ayuda médica inmediatamente. • Ingestión: Obtenga ayuda médica inmediatamente.